

# EQ SWT Amperímetro de hierro móvil




Voltímetro EQ..n SWT-3 / EQ..n SWT-6 con conmutador  
Voltímetro preciso para medir tensiones entre fases o entre fase y neutro. Con conmutador para cambiar cómodamente entre las líneas de medición. El EQ..n SWT-3 dispone además de una posición de desconexión.

Características:

- Rango de frecuencia: 25 a 100 Hz
- Medición del valor eficaz incluso con armónicos
- Resistente a sobrecargas: 1,2 × UN permanente, 2 × UN (5 s)
- Consumo máx.: 3,5 VA
- Resistente a vibraciones y golpes

Beispielbild

## Drawings and views




Plano de dimensiones 1



Beispielbild

Vista trasera

Anschlussbild Amperemeter mit Umschalter



Esquema de conexión 1

## Types

| Article no.  | Rango de medición | Conexión por transformador | Description                      |
|--------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 70097-3515-9 | 0-250             | No                         | EQ96n SWT-3 0-250V AC Voltímetro |
| 70097-5274-9 | 0-250             | No                         | EQ96n SWT-6 0-250V AC Voltímetro |
| 70097-1643-9 | 0-300             | No                         | EQ72n SWT-6 0-300V AC Voltímetro |

| Article no.  | Rango de medición | Conexión por transformador | Description                                     |
|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 70097-3937-9 | 0-300             | No                         | EQ72n SWT-3 0-300V AC Voltímetro                |
| 70097-5055-9 | 0-300             | No                         | EQ96n SWT-3 0-300V AC Voltímetro                |
| 70097-5084-9 | 0-300             | No                         | EQ96n SWT-6 0-300V AC Voltímetro                |
| 70097-1716-9 | 0-400             | No                         | EQ96n SWT-3 0-400V AC Voltímetro                |
| 70097-1717-9 | 0-400             | No                         | EQ96n SWT-6 0-400V AC Voltímetro                |
| 70097-3438-9 | 0-400             | No                         | EQ72n SWT-6 0-400V AC Voltímetro                |
| 70097-3647-9 | 0-400             | No                         | EQ72n SWT-3 0-400V AC Voltímetro                |
| 70097-1644-9 | 0-500             | No                         | EQ72n SWT-3 0-500V AC Voltímetro                |
| 70097-1645-9 | 0-500             | No                         | EQ72n SWT-6 0-500V AC Voltímetro                |
| 70097-1718-9 | 0-500             | No                         | EQ96n SWT-3 0-500V AC Voltímetro                |
| 70097-1719-9 | 0-500             | No                         | EQ96n SWT-6 0-500V AC Voltímetro                |
| 70097-1646-9 | 0-600             | No                         | EQ72n SWT-6 0-600V AC Voltímetro                |
| 70097-1720-9 | 0-600             | No                         | EQ96n SWT-3 0-600V AC Voltímetro                |
| 70097-1721-9 | 0-600             | No                         | EQ96n SWT-6 0-600V AC Voltímetro                |
| 70097-3373-9 | 0-600             | No                         | EQ72n SWT-3 0-600V AC Voltímetro                |
| 70097-4997-9 | 0-500             | Yes                        | EQ72n SWT-3 500/600/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5012-9 | 0-500             | Yes                        | EQ72n SWT-3 500/600/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5026-9 | 0-500             | Yes                        | EQ72n SWT-6 500/600/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5041-9 | 0-500             | Yes                        | EQ72n SWT-6 500/600/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5056-9 | 0-500             | Yes                        | EQ96n SWT-3 500/600/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5070-9 | 0-500             | Yes                        | EQ96n SWT-3 500/600/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5085-9 | 0-500             | Yes                        | EQ96n SWT-6 500/600/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5098-9 | 0-500             | Yes                        | EQ96n SWT-6 500/600/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-4998-9 | 0-600             | Yes                        | EQ72n SWT-3 600/720/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5013-9 | 0-600             | Yes                        | EQ72n SWT-3 600/720/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5027-9 | 0-600             | Yes                        | EQ72n SWT-6 600/720/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5042-9 | 0-600             | Yes                        | EQ72n SWT-6 600/720/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5057-9 | 0-600             | Yes                        | EQ96n SWT-3 600/720/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5071-9 | 0-600             | Yes                        | EQ96n SWT-3 600/720/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5086-9 | 0-600             | Yes                        | EQ96n SWT-6 600/720/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5099-9 | 0-600             | Yes                        | EQ96n SWT-6 600/720/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-4999-9 | 0-1000            | Yes                        | EQ72n SWT-3 1000/1200/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5014-9 | 0-1000            | Yes                        | EQ72n SWT-3 1000/1200/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5028-9 | 0-1000            | Yes                        | EQ72n SWT-6 1000/1200/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5043-9 | 0-1000            | Yes                        | EQ72n SWT-6 1000/1200/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5058-9 | 0-1000            | Yes                        | EQ96n SWT-3 1000/1200/100V AC (x1,2) Voltímetro |

| Article no.  | Rango de medición | Conexión por transformador | Description                                       |
|--------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 70097-5072-9 | 0-1000            | Yes                        | EQ96n SWT-3 1000/1200/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5087-9 | 0-1000            | Yes                        | EQ96n SWT-6 1000/1200/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5100-9 | 0-1000            | Yes                        | EQ96n SWT-6 1000/1200/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5000-9 | 0-3000            | Yes                        | EQ72n SWT-3 3000/3600/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5015-9 | 0-3000            | Yes                        | EQ72n SWT-3 3000/3600/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5029-9 | 0-3000            | Yes                        | EQ72n SWT-6 3000/3600/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5044-9 | 0-3000            | Yes                        | EQ72n SWT-6 3000/3600/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5059-9 | 0-3000            | Yes                        | EQ96n SWT-3 3000/3600/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5073-9 | 0-3000            | Yes                        | EQ96n SWT-3 3000/3600/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5088-9 | 0-3000            | Yes                        | EQ96n SWT-6 3000/3600/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5101-9 | 0-3000            | Yes                        | EQ96n SWT-6 3000/3600/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5001-9 | 0-5000            | Yes                        | EQ72n SWT-3 5000/6000/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5016-9 | 0-5000            | Yes                        | EQ72n SWT-3 5000/6000/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5030-9 | 0-5000            | Yes                        | EQ72n SWT-6 5000/6000/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5045-9 | 0-5000            | Yes                        | EQ72n SWT-6 5000/6000/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5060-9 | 0-5000            | Yes                        | EQ96n SWT-3 5000/6000/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5074-9 | 0-5000            | Yes                        | EQ96n SWT-3 5000/6000/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5089-9 | 0-5000            | Yes                        | EQ96n SWT-6 5000/6000/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5102-9 | 0-5000            | Yes                        | EQ96n SWT-6 5000/6000/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5002-9 | 0-6000            | Yes                        | EQ72n SWT-3 6000/7200/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5017-9 | 0-6000            | Yes                        | EQ72n SWT-3 6000/7200/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5031-9 | 0-6000            | Yes                        | EQ72n SWT-6 6000/7200/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5046-9 | 0-6000            | Yes                        | EQ72n SWT-6 6000/7200/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5061-9 | 0-6000            | Yes                        | EQ96n SWT-3 6000/7200/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5075-9 | 0-6000            | Yes                        | EQ96n SWT-3 6000/7200/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5090-9 | 0-6000            | Yes                        | EQ96n SWT-6 6000/7200/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5103-9 | 0-6000            | Yes                        | EQ96n SWT-6 6000/7200/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5003-9 | 0-10000           | Yes                        | EQ72n SWT-3 10000/12000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5018-9 | 0-10000           | Yes                        | EQ72n SWT-3 10000/12000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5032-9 | 0-10000           | Yes                        | EQ72n SWT-6 10000/12000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5047-9 | 0-10000           | Yes                        | EQ72n SWT-6 10000/12000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5062-9 | 0-10000           | Yes                        | EQ96n SWT-3 10000/12000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5076-9 | 0-10000           | Yes                        | EQ96n SWT-3 10000/12000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5104-9 | 0-10000           | Yes                        | EQ96n SWT-6 10000/12000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5275-9 | 0-10000           | Yes                        | EQ96n SWT-6 10000/12000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5004-9 | 0-15000           | Yes                        | EQ72n SWT-3 15000/18000/100V AC (x1,2) Voltímetro |

| Article no.  | Rango de medición | Conexión por transformador | Description                                       |
|--------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 70097-5019-9 | 0-15000           | Yes                        | EQ72n SWT-3 15000/18000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5033-9 | 0-15000           | Yes                        | EQ72n SWT-6 15000/18000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5048-9 | 0-15000           | Yes                        | EQ72n SWT-6 15000/18000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5063-9 | 0-15000           | Yes                        | EQ96n SWT-3 15000/18000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5077-9 | 0-15000           | Yes                        | EQ96n SWT-3 15000/18000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5091-9 | 0-15000           | Yes                        | EQ96n SWT-6 15000/18000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5105-9 | 0-15000           | Yes                        | EQ96n SWT-6 15000/18000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5005-9 | 0-20000           | Yes                        | EQ72n SWT-3 20000/24000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5020-9 | 0-20000           | Yes                        | EQ72n SWT-3 20000/24000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5034-9 | 0-20000           | Yes                        | EQ72n SWT-6 20000/24000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5049-9 | 0-20000           | Yes                        | EQ72n SWT-6 20000/24000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5064-9 | 0-20000           | Yes                        | EQ96n SWT-3 20000/24000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5078-9 | 0-20000           | Yes                        | EQ96n SWT-3 20000/24000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5092-9 | 0-20000           | Yes                        | EQ96n SWT-6 20000/24000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5106-9 | 0-20000           | Yes                        | EQ96n SWT-6 20000/24000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5006-9 | 0-25000           | Yes                        | EQ72n SWT-3 25000/30000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5021-9 | 0-25000           | Yes                        | EQ72n SWT-3 25000/30000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5035-9 | 0-25000           | Yes                        | EQ72n SWT-6 25000/30000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5050-9 | 0-25000           | Yes                        | EQ72n SWT-6 25000/30000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5065-9 | 0-25000           | Yes                        | EQ96n SWT-3 25000/30000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5079-9 | 0-25000           | Yes                        | EQ96n SWT-3 25000/30000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5093-9 | 0-25000           | Yes                        | EQ96n SWT-6 25000/30000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5107-9 | 0-25000           | Yes                        | EQ96n SWT-6 25000/30000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5007-9 | 0-30000           | Yes                        | EQ72n SWT-3 30000/36000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5022-9 | 0-30000           | Yes                        | EQ72n SWT-3 30000/36000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5036-9 | 0-30000           | Yes                        | EQ72n SWT-6 30000/36000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5051-9 | 0-30000           | Yes                        | EQ72n SWT-6 30000/36000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5066-9 | 0-30000           | Yes                        | EQ96n SWT-3 30000/36000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5080-9 | 0-30000           | Yes                        | EQ96n SWT-3 30000/36000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5094-9 | 0-30000           | Yes                        | EQ96n SWT-6 30000/36000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5108-9 | 0-30000           | Yes                        | EQ96n SWT-6 30000/36000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5008-9 | 0-33000           | Yes                        | EQ72n SWT-3 33000/40000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5023-9 | 0-33000           | Yes                        | EQ72n SWT-3 33000/40000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5037-9 | 0-33000           | Yes                        | EQ72n SWT-6 33000/40000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5052-9 | 0-33000           | Yes                        | EQ72n SWT-6 33000/40000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5067-9 | 0-33000           | Yes                        | EQ96n SWT-3 33000/40000/100V AC (x1,2) Voltímetro |

| Article no.  | Rango de medición | Conexión por transformador | Description                                         |
|--------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 70097-5081-9 | 0-33000           | Yes                        | EQ96n SWT-3 33000/40000/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5095-9 | 0-33000           | Yes                        | EQ96n SWT-6 33000/40000/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5109-9 | 0-33000           | Yes                        | EQ96n SWT-6 33000/40000/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5009-9 | 0-60000           | Yes                        | EQ72n SWT-3 60000/72000/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5024-9 | 0-60000           | Yes                        | EQ72n SWT-3 60000/72000/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5038-9 | 0-60000           | Yes                        | EQ72n SWT-6 60000/72000/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5053-9 | 0-60000           | Yes                        | EQ72n SWT-6 60000/72000/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5068-9 | 0-60000           | Yes                        | EQ96n SWT-3 60000/72000/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5082-9 | 0-60000           | Yes                        | EQ96n SWT-3 60000/72000/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5096-9 | 0-60000           | Yes                        | EQ96n SWT-6 60000/72000/100V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5110-9 | 0-60000           | Yes                        | EQ96n SWT-6 60000/72000/110V AC (x1,2) Voltímetro   |
| 70097-5010-9 | 0-100000          | Yes                        | EQ72n SWT-3 100000/120000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5025-9 | 0-100000          | Yes                        | EQ72n SWT-3 100000/120000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5039-9 | 0-100000          | Yes                        | EQ72n SWT-6 100000/120000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5054-9 | 0-100000          | Yes                        | EQ72n SWT-6 100000/120000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5069-9 | 0-100000          | Yes                        | EQ96n SWT-3 100000/120000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5083-9 | 0-100000          | Yes                        | EQ96n SWT-3 100000/120000/110V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5097-9 | 0-100000          | Yes                        | EQ96n SWT-6 100000/120000/100V AC (x1,2) Voltímetro |
| 70097-5111-9 | 0-100000          | Yes                        | EQ96n SWT-6 100000/120000/110V AC (x1,2) Voltímetro |